

Druhy kamerových senzorů a optika

Strojové vidění a zpracování obrazu (BI-SVZ)



















Běžná kamera (maticová)

UV kamera

Termokamera

LIDAR

Mnoho dalších

- Řádkové kamery
- Vysokorychlostní kamery
- Hloubkové kamery
- Kamery s vysokým rozlišením
- Vícečipové




Multispektrální


Druhy kamerových senzorů - LIDAR





Druhy kamerových senzorů - Multispektrální



- Rozdělení dle snímaného spektra
 - Viditelné spektrum: 380 650 nm
 - Infračervené:
 - Vlnová délka: 8 –12 μm (LWIR)
 - Vlnová délka: 3 –5 μm (MWIR)
 - Vlnová délka: 1 –2 μm (SWIR)
 - UV
 - LIDAR







- Rozdělení dle způsobu snímání
 - Běžné kamery (maticové)
 - Obraz je snímaný najednou
 - Řádkové kamery
 - Snímají řádek po řádku vysokou frekvencí, stejně jako skener
- Maticovou kameru použijeme tam, kde potřebujeme najednou zaznamenat celé obrazové pole
- Řádkové kamery jsou využity pro snímání nekonečných pásů či rotujících předmětů

- Rozdělení dle komunikačního rozhraní
 - GigE Vision
 - Přenos obrazu i na velké vzdálenosti
 - Více kamer v jedné síti
 - USB3 Vision
 - Přenos na řádu metrů
 - Snadné připojení
 - Camera link
 - Nízká latence
 - Nutná přídavná karta v PC














Rozdíl mezi IP a průmyslovou kamerou

- IP kamera
 - Komprimovaný video záznam -> nízký datový tok
 - Většinou bez důmyslného nastavení
 - Přístup přes webové rozhraní
- Průmyslová kamera
 - Nekomprimovaný video záznam -> cílem je nasnímat co nejkvalitnější data pro pozdější zpracování
 - Nutnost promyslet snímané prostředí a nastavit několik parametrů kamery k zisku chtěných dat
- Oba typy uzpůsobeny k nepřetržitému provozu

Objektivy






Objektivy – typ závitu na kameře


- C-mount
 - Hloubka 17,5 mm
- CS-mount
 - Hloubka 12,5 mm
- F-mount(Nikon)
 - Hloubka 46,5 mm
- Další závity: M42, V-mount, S-mount





Objektivy – minimální pracovní vzdálenost

- Pracovní vzdálenost se určuje od okraje objektivu
- Objektivy pro průmyslové kamery jsou optimalizovány pro krátké pracovní vzdálenosti



Objektivy – ostření

- Objektivy pro průmyslové kamery mají upravenou stupnici pro přesnější zaostření na krátkou vzdálenost
- Nastavovací prvky jsou obvykle jištěny šroubky proti posunutí
- Objektivy odolné proti otřesům a vibracím mají robustnější zamykací systém







Objektivy – filtry


- Objektivy mívají závit pro připojení optického filtru
- Filtry se dají šroubovat na sebe
- Některé širokoúhlé objektivy s vypouklou čočkou nemají filtrový závit (řešeno adaptérem)
- Polarizační, pásmové, ...






- Určuje zorné pole a zvětšení
- Může být pevná nebo proměnlivá

- Objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností mají
 - Jednoduchý design
 - Vysoké rozlišení a lepší optickou kvalitu
 - Možnost kalibrace měření => vysoká přesnost měření



■ COMPARISON OF MONITORING IMAGES

	TARTSON OF MICHTICKING TWAGES			
Object distance ocal length	2m	5m	10m	20m
f=2.8mm	8 3			
f=3.5mm	18 10			STATE
f=8mm		3		T of the
f=30mm	comput			3
f=50mm	comp	Contract of the Contract of th		





1700 mm

Vady optiky

- Vinětace
- Aberace
- Difrakce
- Zkreslení (distorze)


Vady optiky - vinětace

- Efekt způsobený tím, že do středu snímku dopadá více světla než do krajů
- Způsobeno konstrukčními vlastnostmi objektivů
- Vinětaci lze nalézt na libovolně kvalitním objektivu
- Vinětace se zmírňuje zacloněním objektivu
- Jak moc nám efekt vinětace vadí?



Vady optiky – chromatická aberace (barevná vada)


- Projevuje se jako barevné lemování ostrých přechodů mezi světlem a stínem
- Každá barva má jinou vlnovou délku a index lomu je tedy pro každou barvu jiný
- Efekt je zmírněn zacloněním objektivu





Vady optiky - difrakce

- Projevuje se snížením ostrosti obrazu
- Vzniká přílišným zacloněním objektivu (vysoké clonové číslo)
- Každý objektiv má:
 - "sweet spot" při kterém poskytuje maximální míru hloubky ostrosti a zároveň zanedbatelné množství difrakce
 - Jiné chování průběhu difrakce




Vady optiky - distorze


- Zjednodušeně objektiv zobrazuje zakřivené čáry, kde by měly být rovné čáry (porušení geometrické podobnosti)
- Lze pozorovat zejména u širokoúhlých objektivů
- Nastavení kamery nemá na distorzi vliv
- Proč je to problém?



Kalibrace kamery

- Obecně slouží k získání vnitřních a vnějších parametrů kamery (camera intrinsics, extrinsics) a parametrů zkreslení objektivu
- Následně se tyto parametry využívají k odstranění zkreslení nebo k částečné
 3D rekonstrukci snímané scény
- Nejčastěji se používá šachovnicový vzor
- Kalibrace se provádí pro konkrétní pár kamery a objektivu
- Přesnost je zvýšená správným zaostřením objektivu






Kalibrace kamery - algoritmus

- Základem kalibrace je správné vyhledání zkreslených přímek nebo jejich úse ků v obraze
- Poté nalezení koeficientů degradační funkce, pomocí které dojde k vyrovnán í zkreslených přímek a tedy i celého obrazu
- Přímky se budeme pokoušet vyrovnat pomocí inverzní funkce k funkci, která obraz zkreslila
- K běhu algoritmu je nutné zaznamenat 10 30 snímků s šachovnicí při různém naklonění a natočení


Kalibrace kamery - OpenCV

OpenCV odstraňuje 2 druhy distorze:


- Radiální
 - $x_{\text{distorted}} = x(1 + k_1 * r^2 + k_2 * r^4 + k_3 * r^6)$
 - $y_{\text{distorted}} = y(1 + k_1 * r^2 + k_2 * r^4 + k_3 * r^6)$
 - x, y souřadnice nezkreslených bodů, k_1, k_2, k_3 koeficienty distorze, r^2 : $x^2 + y^2$
- Tangenciální
 - Způsobeno nepřesnou centrací jednotlivých čoček vůči kamerovému snímači
 - $x_{\text{distorted}} = x + [2 * p_1 * x * y + p_2 * (r^2 + 2 * x^2)]$
 - $y_{\text{distorted}} = y + [p_1 * (r^2 + 2 * y^2) + 2 * p_2 * x * y]$
 - x, y souřadnice nezkreslených bodů, p_1, p_2 koeficienty distorze, r^2 : $x^2 + y^2$




No distortion



Positive radial distortion (Barrel distortion)



Negative radial distortion (Pincushion distortion)



Zdroje

- https://www.the-digital-picture.com/Canon-Lenses/Canon-Lens-Vignetting.aspx
- http://www.bobatkins.com/photography/technical/diffraction.html
- https://de.mathworks.com/help/vision/ug/camera-calibration.html
- https://docs.opencv.org/2.4/modules/calib3d/doc/camera calibration and 3d reconstruction.html
- https://docs.opencv.org/3.1.0/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html